

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6015 Мужское двубортное пальто

Ткань: шерстяные или полушерстяные пальтовые ткани – драп, велюр.

Другие материалы: подкладочная ткань в тон,

клеевая прокладка – 2,1 м при ширине 140 см,

синтепоновая прокладка – 80 см шириной 8 см,

пуговицы в тон диаметром 27 мм – 7 шт.,

пуговицы в тон диаметром 22 мм – 6 шт.,

подплечники – 2 шт.



### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

5. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
6. Стойка – 1 деталь
7. Нижний воротник – 1 деталь со сгибом
8. Листочка кармашка – 1 деталь
9. Хлястик – 4 детали
10. Подборт – 2 детали
11. Клапан кармана – 2 детали
12. Мешковина кармана – 2 детали
13. Обтачка кармана (прямоугольник 17,5 x 2 см) – 4 детали
14. Мешковина кармашка (прямоугольник 19,5 x 23 см) – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

Для выкройки подкладки использовать:

1. Спинку, прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания
2. Полочку – без участка подборта
3. Обе части рукава – без припусков на разрез
4. Клапан кармана, мешковины кармана и кармашка – без изменений
5. Укоротить низ подкладки спинки, полочки и рукава на 2 см

Клеевая прокладка приутюживается на обозначенный на полочке участок лацкана, подборт, верхний и нижний воротники, клапан кармана, стойки, подгибы низа пальто и рукава, половину ширины листочка кармашка.

**ПОШИВ:**

**Примечание:** По мере стачивания деталей все припуски разутюживать открытыми.

1. Укрепить клеевой прокладкой участки лацкана полочек, подборта, верхний и нижний воротники, стойки, детали клапанов карманов из основной ткани, листочку кармашка и подгибы низа пальто и рукавов (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым

утюгом).

2. Стачать вытачку полочки, прорезать по сгибу и разутюжить открытой.

3. На левой полочке выполнить "Прорезной карман с листочкой": сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие.

4. Сложить деталь клапана кармана из основной ткани с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и обработать край декоративным наметочным швом.

5. На каждой полочке выполнить "Прорезной карман в рамку с двумя обтачками": заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку, вкладывая клапан, развернутый вверх, между верхней обтачкой и мешковиной кармана из основной ткани, и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

6. Стачать зашип на спинке по разметке и заутюжить в сторону середины спинки.
7. Стачать средний шов спинки до метки шлицы.
8. Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия и притачать по линии подгиба низа; вывернуть и проутюжить.
9. Отогнуть подгиб низа правой части спинки на лицевую сторону изделия и притачать по краю припуска шлицы; вывернуть и проутюжить.
10. Заложить шлицу на левую сторону и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку.
11. Сложить детали хлястика лицевыми сторонами внутрь, стачать по длинным и округлому срезам, вывернуть, проутюжить и обработать край декоративным наметочным швом.
12. Наколоть хлястик, развернутый к среднему шву, на спинку по разметке.
13. Стачать боковые швы, притачивая части хлястика.
14. Стачать плечевые швы, предварительно сутюжив на указанном участке.
15. Притачать стойки к верхнему и нижнему воротникам, совмещая контрольные метки.
16. Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами; верхний воротник стачать с подбортами.
17. Наложить подборта, объединенные с верхним воротником, на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю воротника, бортам и нижним срезам подбортов; вывернуть, проутюжить и обработать края

декоративным наметочным швом.

18. Пришить открытый срез верхнего воротника к вырезу горловины основного изделия.

19. Выполнить "Двухшовный рукав с разрезом": стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза, предварительно сутюжив верхнюю часть рукава сзади; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону. Отогнуть припуски разреза и подгиб низа на лицевую сторону изделия, стачать уголок по диагонали, отрезать излишки ткани на расстоянии 1 см от шва и разутюжить припуски. Заутюжить подгиб и припуски внутрь, подшить крестообразным швом и заложить разрез.

20. Выполнить "Рукав": присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

21. Разрезать пополам синтепоновую прокладку и пришить с изнаночной стороны по окатам рукавов.

22. Заутюжить внутрь подгиб низа пальто и подшить потайными стежками.

23. Пришить подплечники.

24. Выполнить "Подкладку": заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку

напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа, пришивая подкладку по сгибу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

25. Выметать петли на хлястике, лацканах, левой полочке и верхнюю петлю на правой полочке по разметке.

26. Пришить пуговицы.

27. Выметать петли на рукавах (не прорезая) и закрепить разрез рукава пуговицами.

Поздравляем, пальто готово:)