

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6022 Длинный мужской плащ

Ткань: плащевые ткани.

Другие материалы: подкладочная ткань в тон,

клеевая прокладка – 1,4 м при ширине 140 см,

атласная косая бейка в тон – 3,3 м шириной 1,5 см,

пуговицы в тон диаметром 30 мм – 6 шт.,

пуговицы в тон диаметром 15 мм – 2 шт., обтянутая кожей пряжка с ножкой (для пояса) – 1 шт.



### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Отворот рукава – 2 детали

6. Стойка – 2 детали со сгибом
7. Листочка кармана – 2 детали
8. Ремешок рукава – 4 детали
9. Первая часть пояса – 2 детали
10. Вторая часть пояса – 2 детали
11. Воротник – 2 детали со сгибом
12. Подборт – 2 детали
13. Мешковина кармана – 2 детали
14. Пата полочки – 2 детали
15. Деталь боковых шлевок (прямоугольник 20 x 2 см) – 1 деталь
16. Шлевка пояса (прямоугольник 12 x 2 см) – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Мешковина кармана – 2 детали

Для выкройки подкладки использовать спинку, полочку без участка подборта, обе части рукава, укорачивая по низу на 3 см, мешковину кармана, отворот рукава – без изменений, укоротить по низу подкладки на 3 см.

Клеевая прокладка приутюживают на обозначенный участок полочки, обе части пояса, припуски на шлицу спинки, половину ширины листочки кармана, пату полочки.

**ПОШИВ:**

1. Укрепить клеевой прокладкой обозначенный участок полочек, две детали пояса, припуски шлицы спинки, половину ширины листочек карманов, одну деталь паты полочки (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Сложить укрепленную и неукрепленную детали паты полочки лицевыми сторонами внутрь, стачать по всему периметру, оставляя не стачным короткий прямой срез, вывернуть, приутюжить и проложить по краю декоративную строчку.
3. Наложить пату полочки, развернутую к борту, с лицевой стороны на левую полочку по разметке, притачать и подрезать припуски до 5 мм; заутюжить пату к пройме и проложить декоративную строчку в 7 мм.
4. На каждой полочке выполнить "Прорезной карман с листочкой": сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Проложить по сгибу листочки декоративную строчку в 1 см, выводя строчку уголко по диагонали к окончаниям листочки, Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголко к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие. Проложить по низу кармана декоративную строчку, притачать короткие окончания листочки дополнительной строчкой в 1 см.
5. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону и проложить декоративную строчку в 1 см.
6. Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и проутюжить; проложить декоративную строчку в 1 см по сгибу левой стороны шлицы.
7. Отогнуть подгиб низа правой части спинки на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и проутюжить.

8. Заложить шлицу на левую сторону и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку.
9. Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную строчку в 5 мм.
10. Сложить деталь боковых шлевков вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть, приутюжить и проложить по краям декоративные строчки; разрезать деталь пополам.
11. Подогнуть открытые срезы шлевков, наложить шлевки на боковые швы по разметке и притачать по краям.
12. Стачать верхний шов рукава, заутюжить припуски на переднюю половинку и проложить декоративную строчку в 1 см.
13. Стачать нижний рукавный шов.
14. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на рукав и проложить декоративную строчку в 1 см.
15. Стачать каждую деталь отворота рукава в кольцо до разреза.
16. Обтачать отворот рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1 см.
17. Притачать отворот из подкладочной ткани с лицевой стороны к низу рукава; пришить нижний срез отворота к рукаву вдоль предыдущего шва.
18. Заложить отворот и закрепить на рукаве и на рукавном шве.
19. Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и подшить потайными стежками.
20. Окантовать низ пальто косой бейкой: наложить бейку на изделие лицевыми

сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины бейки. Обогнуть бейкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез бейки (1/4 ширины бейки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

21. Притачать подборт к внутренней полочке.

22. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, не прокладывая декоративных строчек.

23. Окантовать низ подкладки косой бейкой аналогично низу пальто.

24. Притачать стойку из основной ткани к нижнему воротнику, совмещая контрольные метки, и разутюжить припуски открытыми.

25. Стачать верхний воротник со стойкой, совмещая контрольные метки.

26. Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

27. Аналогично стачать верхний воротник с подкладкой.

28. Сложить подкладку, объединенную с верхним воротником, с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и стачать воротник и борта; заутюжить припуски воротника и лацканов на нижний воротник и полочку, проложить фиксирующую строчку в 1 см.

29. Вывернуть изделие на лицевую сторону и проутюжить.

30. С изнаночной стороны изделия пришить нижний срез верхнего воротника к вырезу горловины основного изделия.

31. Заутюжить внутрь подгиб низа пальто и притачать по краю.

32. Подвернуть внутрь открытые срезы правого припуска на шлицу основного изделия и подкладки, сшить между собой потайными стежками; выполнить надсечку левого припуска подкладки у основания шлицы и пришить на припуск основного изделия потайными стежками.
33. Проложить по бортам декоративную строчку от лацканов до низа.
34. Подогнуть низ подкладки рукава и пришить к подгибу низа рукава основного изделия.
35. Сшить детали первой и второй частей пояса по среднему шву, выполнить пояс.
36. Выполнить шлевку пояса, стачать в кольцо, вдеть в пояс и закрепить у пряжки.
37. Выметать петли на пате полочки, верхней стороне шлицы спинки, левой полочке и верхнюю петлю на правой полочке по разметке.
38. Пришить пуговицы.

Поздравляем, плащ готов:)