

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

6144 Куртка с капюшоном

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подвяз; разъемная молния; 2 бочка; декоративный шнур.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Центральная часть капюшона – 1 деталь
6. Обтачка капюшона – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Мешковина кармана – 2 детали

Из подвяза:

1. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом

2. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Притачать мешковины карманов к деталям полочек. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно обтачивая мешковину. Заутюжить припуски к середине, обметать.
2. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть и обметать. Пробить по разметке блочки. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассесть, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить обтачку капюшона на основную деталь, образуя кулиску.
4. Втачать капюшон в горловину, припуски заутюжить на капюшон и обметать.
5. Обметать срезы борта. Обметать один длинный срез нижней планки. Притачать необметанный срез планки к нижнему срезу куртки, слегка растягивая планку. Втачать молнию. Обогнуть планкой молнию и настрочить в шов притачивания молнии. Отвернуть планку внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего среза планки. Настрочить тесьму молнии на основную деталь.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

7. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припосаживая рукав, припуски обметать.

9. Продеть шнур в кулиску капюшона.

Поздравляем, куртка готова:)