

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по срезам горловины и пройм – 0 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7087 Платье без рукавов с пышной юбкой

Ткань: легкие ткани из натуральных волокон.

Другие материалы: потайная молния – 1 шт.
косая бейка – 1 м

РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Средняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Заднее полотнище верхней юбки – 2 детали
4. Заднее полотнище нижней юбки – 2 детали
5. Переднее полотнище верхней юбки – 2 детали
6. Переднее полотнище нижней юбки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 1 деталь
8. Боковая часть полочки – 2 детали



ПОШИВ:

1. Стачать рельефные срезы центральной и боковой части полочки. Шов стачивания обметать и заутюжить в сторону центральной части полочки.
2. Стачать рельефные срезы центральной и боковой части спинки. Шов стачивания

обметать и заутюжить в сторону центральной части спинки.

3. Стачать и обметать боковые швы верхней юбки. Заутюжить боковые швы верхней юбки на спинку. Стачать и обметать боковые швы нижней юбки. Заутюжить боковые швы нижней юбки на спинку. Низ нижней юбки обметать, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

4. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Швы стачивания обметать и заутюжить на спинку. Косую бейку сложить вдоль посередине, заутюжить и окантовать ею срез горловины полочки и спинки, а также срез проймы полочки и спинки.

5. Наложить верхнюю юбку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней юбки и сметать по верхнему срезу. Сложить детали лифа и юбки лицевыми сторонами, совмещая боковые швы. Стачать со стороны лифа. Шов обметать и заутюжить.

6. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Шов стачивания разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.

7. Низ юбки обметать, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

Поздравляем, платье для вашей принцессы готово:)