

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). На подгибку низа и подгибку рукавов деталей верха – 4,5 см, по низу подкладки и подборта – 0 см (подкладка доходит до подгибки низа).

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 7151 Спортивная куртка с рукавом реглан

Ткань: плащевые ткани (ПЭ); для подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

Другие материалы: синтепит (тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная молния (ее длина зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); шнур для кантов; эластичная тесьма шириной 3 см для манжет; эластичный шнур в низ куртки; 2 фиксатора для шнура; 4 металлические блочки.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть рукава – 2 детали
6. Боковая часть рукава – 4 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Листочка – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полосы шириной 3,5 см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

**Внимание!** После изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Из подкладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Мешковина кармана – 4 детали

Из синтенита: выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтенитом, настрочив по контуру.

**ПОШИВ:**

1. Изготовление кантов. Стачать между собой полосы, заутюжить швы. Сложить полученную полосу пополам, внутрь вставить шнур и проложить

строчку по контуру шнура.

2. Карманы в шве с настрочной листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, сложить пополам и обтачать с боковых сторон. Вывернуть, приутюжить и отстрочить. Настрочить кант на центральную часть полочки. Притачать мешковину к боковой части полочки. На центральную часть полочки наложить листочку (лицом к лицу), затем наложить мешковину и одним швом настрочить по входу в карман. Вывернуть, приутюжить и отстрочить вход в карман. Стачать мешковины кармана. Притачать боковые части полочек к центральным. Шов отстрочить. Сделать закрепки по входу в карман, листочки настрочить на бочок полочки. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

3. Сборка верха. Притачать боковые части к спинке, вставляя кант. Отстрочить швы притачивания. Притачать боковые части рукавов к центральным, вставляя кант. Притачать рукава к полочкам и спинке. Отстрочить швы притачивания рукавов по окату. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

4. Подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

5. Застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно вшивая молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

6. Поставить блочки по низу куртки. Заутюжить подгибку низа и подгибку рукавов, подвернув сначала 1 см, затем 3,5 см. Настрочить подгибку низа изделия и низа рукавов, оставляя в рукаве отверстие для эластичной тесьмы. В низ рукавов вставить эластичную тесьму.

7. Отстрочить борта и воротник куртки.

8. Отутюжить куртку в готовом виде.

9. Вставить шнур в низ куртки.

Поздравляем, куртка готова:)