

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2048 Shorts til træning

Stof: Jersey med stræk 12-50% ca. 0,6m (str. 32-42), ca. 0,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, dekorativ snor.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0,8 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.


Stof:

1. Forbuks – 2 dele
2. Bagbuks – 2 dele
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Bærestykke bag – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg et lille stykke vlieseline på vrangside af de markerede knaphuller (til snoren) i forreste bærestykke.
2. Sy sidesømmene og indvendige bensømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.



3. Sy midtersømmene foran og bagpå, overlock sømrummene.
4. Sy knaphuller i bærestykkets yderste del som markeret. Sy sidesømmene i bærestykkets dele. Læg bærestykkets dele sammen ret mod ret og sy de øverste kanter sammen. Vend bærestykket mod retsiden og pres. Hæft bærestykkets nederste kanter sammen. Sy bærestykket til bukser, overlock sømrummene og pres dem nedad.
5. Overlock buksernes nederste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast.
6. Træk snoren igennem knaphuller i bærestykke.

Tillykke – du er færdig :)